


Starter kit ScanNCut pro zlacení CAFTKIT1

UPOZORNĚNÍ: Pro zlacení použijte materiál s hladkým povrchem jako je papír. Zlatící fólie se nesmí nanášet na materiály, které jsou velice absorbuující, jako je látka, nebo na materiály s hrubou texturou nebo extrémně drsným povrchem.

1. Materiál připevněte na nízko lepící podložku (tyrkysovou) nebo na nízko lepící mezipodložku NSS10 (zelenou) a poté ji naskenujte.
 - Pokud použijete vysoce lepící podložku či mezipodložku materiál by se mohl poničit, jakmile jej budete chtít z podložky sejmut.
2. V plotru si otevřete vzor pro zlacení. Pokud budete chtít zlatit plochy, nastavte vybarvování ploch v editaci.
 - Zlacení není vhodné pro malé nebo složité vzory.
 -
3. Klikněte na ikonu  a vyberte *Foil*.
4. Přejděte do nastavení.
5. Zkontrolujte množství lepidla v peru s lepidlem.
6. Vyberte *Glue*, a potom nastavte *Scale on Glue Pen* na hodnotu, ve které Vám zbývá lepidlo v peru (viz krok 5.).
7. Lepidlo v peru vložte do držáku. Ujistěte se, že pero v držáku dobře drží a nehýbe se nahoru ani dolů. Poté jej můžete vložit do plotru.
8. Stiskněte *Start*, tím spustíte nanášení lepidla na materiál.
 - Přítlak pera s lepidlem (Glue Pressure setting) – hodnota 0
 - Jakmile bude lepidlo nanášeno, odeberte pero s lepidlem z držáku a nasadte na něj vršek.
9. Lepidlo nechte lehce zatuhnout/zaschnout dokud lepidlo nebude průhledné. Podložku můžete vyjmout z plotru.
 - Plotr nevypínejte ani nijak neposouvejte vzor na obrazovce plotru.
 - Lepidlo musí být průhledné, aby na něm zlatá fólie dobře držela.
 - Pokud máte málo lepidla na materiálu, přejděte znovu do nastavení a zvýšte přítlak nanášení lepidla.
10. Dále vyberte *Foil* a zlatou fólii položte na vzor, kde je nanášené lepidlo. Na zlatou fólii poté položte speciální modrou mezipodložku a tuto mezipodložku na stranách lehce přilepte lepící páskou.
 - Zlatá fólie musí být lesklou stranou nahoru.
11. Do držáku vložte lisovací nástavec a ten pak vložte do plotru.
12. Do plotru vložte podložku s materiálem ve stejné směru, jako při nanášení lepidla. Stiskněte *Start*.
13. Podložku opět odeberte z plotru, odstraňte speciální modrou mezipodložku a materiál opatrně odlepte z podložky.
14. Materiál položte na rovnou plochu a pomalu z něj odloupněte zlatou fólii.
15. Opakovaně přejíždějte povrch vzoru silikonovou stěrkou (kouskem přiloženého silikonu), která odstraní přebytečnou fólii.