

brother
at your side

Pust'te se
do šití

KD40s
Little Angel

- 40 kreativních šicích stehů
- Jednoduché navlékání
- Tlačítko Start/Stop
- Regulace rychlosti
- Jasné LED osvětlení
- Zpětné šití
- Bezpečný chránič prstů
- Online návody



Sleduj video

Bud'te
kreativní!



Chcete se pustit do šití?

Náš Brother KD40s má vše, co
potřebujete, abyste mohla začít
šít a užívat si radost z tvoření!

Se 40 druhy stehů a různými variacemi bude
Brother KD40s s přehledem stačit vašemu
tvůrčímu růstu po dlouhou dobu.

Se třemi výměnnými panely si můžete vybrat,
jak bude váš stroj vypadat a přizpůsobit si ho
svému vkusu.



14+

Vyjádřete se!

Vyberte si ze tří výměnných panelů a dejte na vědomí, že tento KD40s je jen váš.



40 vestavěných stehů

Pro každý projekt zde najdete vhodný steh včetně 5 druhů knoflíkových dírek a krásných ozdobných stehů.



Rychlá volba stehu

Tlačítka vedle displeje naprosto jednoduše nastavíte vybraný steh nebo jeho délku a šířku.



Jednoduché navlékání

Systém navlékání máte nakreslený na stroji a navlékání je u KD40s skutečně hračka.



Tlačítko Start/Stop

Rychle spusťte nebo zastavte šití stisknutím tlačítka a šijte tak bez pedálu.



Jasně LED osvětlení

Krásně uvidíte na to, co šijete - ať už šijete ve dne nebo v noci.

Cívkování

Navíjení spodní cívky je naprosto jednoduché a rychlé.



Příslušenství

V základní výbavě KD40s najdete 7 patek pro šití nejrozličnějších technik, náradí na čištění stroje, pedál, kabel a návod.



KD40s

Little Angel



Chránič prstů

Abyste šili bezpečně.



Jasná LCD obrazovka

Neuděláte chybu, protože na displeji vidíte doporučenou patku pro steh i veškeré nastavení stroje.

Regulace rychlosti

Stroj šije pomaličku krokem nebo normální rychlostí - to ocení nejen začátečník.



Rychlé vkládání cívky

Cívkou spodní nitě jen vložíte a hned můžete šít.



Volné rameno

Nebudete mít problém při šití nohavic nebo rukávů.



Extra, extra!

S těmito pěti šicími módy ušijete na KD40s všechno, co si umíte přestavit -

- Jehla nahoře/dole, vlevo/uprostřed/vpravo - nastavte si jehlu přesně podle své potřeby
- Šití dvojehlou* - můžete zapravovat trička nebo tepláky.
- Rychlost šití - normální nebo pomalá - šití máte pod kontrolou.
- Automatické zapoštění / zpětné šití - profesionální zajišťovací stehy, které se nepárají.
- Nastavení stehu - upravte si ozdobné stehy tak, aby seděly přesně vašemu záměru.

*Dvojehlu i kolík na druhou nit je nutné dokoupit

Zelený stroj

Naše planeta potřebuje chránit. Proto jsme vyvinuli eko produkty šetrné k přírodě. Brother KD40s má nově kovové tělo a pevnou jehlovou tyč, takže používá o 46% méně plastů! Tyto změny ho také dělají mnohem robustnější a stabilnější!



Posuvník regulace rychlosti vám dává okamžitou kontrolu nad tím, jak rychle bude váš stroj šít - to je skvělé pro začátečníky nebo když se potřebujete někam přesně trefit.

Tlačítko Start/Stop, jednoduché navlékání nitě a sledování množství nitě na cívce - to vše vám pomůže, abyste mohla tvořit bez složitého nastavování stroje.



Protože víme, že je toho moc, co chcete tvořit, vybavili jsme KD40s pevnou jehlovou tyčí, která hravě prošije džínovinu i více vrstev látky dohromady.


Pokud začínáte, stroj je vybaven chráničem prstů, abyste šili bezpečně bez úrazů.



Vždy "na vaší straně"

Ať budete šít naprosto poprvé nebo se chcete jen naučit něco nového, vždy je dobré mít se kam obrátit pro radu.

Vytvořili jsme pro vás spoustu [online návodů](#) a vytvořili jsme aplikaci Brother Support, kde vám pomůžeme se šitím!



Ať už jste začínající módní návrhář, chcete recyklovat nebo jen rádi tvoříte, KD40s pro vás bude vždy ten správný partner.

